



Схема подключения датчика ДП-5 к указателю положения УП 25-Г

К клеммам X1.1-X1.10 подключаются контакты датчика единиц.

К клеммам X1.11-X1.15 подключаются контакты датчика десятков.